



# GRS Coaster/ IQ Piepser-System



## Ihr System besteht aus:

- Einen Sender
- Eine Antenne
- Einen Stapel Coaster (oder mehrere)
- Ein Ladegerät (Ständer bei Piepser)
- Netzteil
- Eventuell ein Verbindungskabel

## Sender

Nehmen Sie den Sender aus der Verpackung. Der Kabel von dem Netzteil stecken Sie an der Hinterseite im Sender und danach verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz. Drücken Sie die Antenne auf dem Antennen-Fuß und drehen sie die Antenne bis diese einrastet.



Im Einstellungs-Menü können Sie die unterschiedlichen Einstellungen ändern. Die 2 üblichsten Einstellungen sind Uhrzeit und Signalisierung.



## Uhrzeit einstellen:

- Drücken Sie die Taste "setup".
- Geben Sie das

Passwort **1379** ein.

- Drücken Sie die Taste "enter".
- Drücken Sie 1x Taste "menu" (die Stunden-Anzeige fängt an zu blinken). Geben Sie jetzt die richtige Uhren ein mit den Nummerntasten.

- Drücken Sie einmal "enter" (die Minuten-Anzeige fängt an zu blinken). Geben Sie jetzt die richtige Minuten ein mit den Nummerntasten.
- Drücken Sie einmal "enter" (AM oder PM Anzeige fängt an zu blinken).
- Drücken Sie "select" um von AM zu PM zu wechseln.
- Drücken Sie einmal "enter" zur Bestätigung ("time saved" erscheint in der Anzeige).

*Wenn Sie keine andere Einstellungen ändern möchten drücken Sie bitte 2 x "Cancel" und Ihr Sender ist wieder einsatzbereit.*



## GRS Coaster/IQ Piepser-System

### Signalisierung einstellen:



- Drücken Sie die Taste "**setup**".
- Geben Sie das

Passwort **1379** ein.

- Drücken Sie die Taste "**enter**".
- Drücken Sie 6 x Taste "**menu**" (Set pager alert erscheint in der Anzeige).
- Drücken Sie "**select**" bis Sie die gewünschte Signalisierung in der Anzeige sehen.
- rücken Sie 1 x Taste "**enter**" (Alle Piepser/Coaster müssen in oder auf dem Ladegerät sein). Danach ziehen Sie den Stecker aus dem Ladegerät.
- Drücken Sie die Taste "**enter**" (Das Signal wird jetzt zu den Piepser gesendet). Zur Bestätigung werden alle Piepser/Coaster die neue Signalisierung hören lassen.
- Jetzt können Sie den Stecker von dem Ladegerät wieder am Stromnetz anschließen.

Wenn Sie keine andere Einstellungen ändern möchten drücken Sie bitte 2 x "**Cancel**". Ihr Piepser/Coaster-Signal ist jetzt eigestellt und die Piepser/Coaster sind wieder einsatzbereit.

### Nummern der Coaster ändern

Dies geht nur eins nach dem andern.

- Legen Sie die Coaster deren Nummer Sie ändern möchten auf dem Ladegerät.
- Geben Sie jetzt die aktuelle Nummer (drei Ziffern) ein auf der Tastatur und drücken Sie "**enter**" (Zum Beispiel: 12 ist 012).

- Drücken Sie die Taste "**menu**" und danach geben Sie die gewünschte (Neue) Nummer ein mit 3 Ziffern (Zum Beispiel: 24 ist 024).
- Drücken Sie "**enter**". Nummer 012 wird geändert in 024.
- *Zum Beispiel:*  
012 – enter – menu – 024 – enter.

### Anschließen der Coaster und automatische Nummerierung der IQ Piepser:

Das Ladegerät der Coaster wird geliefert mit einem Netzteil das die verbinden mit dem Stromnetz. Wenn Sie mehrere Stapel Coaster + Ladegerät haben und nur ein Netzteil können Sie die Ladegeräte mit einander verbinden durch die Verwendung des Verbindungskabel das sie an der Hinterseite des Ladegerätes.

#### Automatische Nummerierung:

Knopf "**PROG**" 10 Sekunden eindrücken bis es piept. Loslassen und 2 Sekunden warten bis es wieder piept.



### Rufen von Coaster und/oder Piepser:

Entnehmen Sie einen Coaster/Piepser vom Stapel/Ständer. Der Coaster/Piepser wird jetzt die einprogrammierten Signalisierung hören lassen. Koppeln Sie die Nummer des Coasters/Piepsers an der Bestellung des Gastes und übergeben Sie den Gast den Coaster/Piepser.

Um den Gast später zur Theke zu rufen geben Sie die entsprechende Nummer des Coasters/Piepsers ein mit der Tastatur des Senders und drücken Sie auf "**send**". Der Coaster/Piepser gibt dem Gast bescheid das seine Bestellung fertig ist und der wird wieder zur Theke kommen um seine Bestellung ab zu holen. Bitte legen Sie den empfangenen Coaster/Piepser wieder auf/in dem Ladegerät und dieser wird deaktiviert und ist gleich danach wieder einsatzbereit.

**Für Fragen über oder Assistenz bei dem Einstellungsvorgang können Sie uns jederzeit anrufen.**  
Tel: +31 (0)35 543 07 38  
e-mail: [info@vedosign.com](mailto:info@vedosign.com)