



GOS MiniTX



1. ZENDER EN PAGERS INSTELLEN

1. Zender

Pak alle componenten van de zender voorzichtig uit. Plaats de antenne (rechtsachter) op de antennebasis en vergrendel de antenne met de stelmoer. Sluit de 230 Volt voedingsadapter aan op een wandcontactdoos en steek daarna de kleine stekker van de voedingsadapter in de zender. We adviseren u om een overspanningsbeveiliging te gebruiken omdat overspanning niet onder de garantiebepalingen valt.

2. Pager

Plaats het Pager-laadstation op een stabiele ondergrond en verbind (eventueel) meerdere Pager-laadstations onderling door met de kleine voedingsdoorverbindingkabels. Gebruik de voedingsadapter met de kleine plug om het Pagerlaadstation aan te sluiten op een wandcontactdoos. Zorg bij het gebruik van de voeding-doorverbindingkabels dat de stekkers goed aangedrukt worden en goed vastzitten.

Druk de pagers nu in het laadstation. De Pagers (met de nummers aan de voorkant) geven door de rode LED aan dat ze nu worden opgeladen. Controleer

bij elke Pager of de laad-indicatie ook daadwerkelijk oplicht, zodat u kunt zien of alle Pagers ook opgeladen worden.

3. Zenderinstallatie

Stap 1 - Monteer de antenne op de rechterachterkant van de zender. (Plaats op de antennebasis en draai de stelmoer naar links om te vergrendelen)

Stap 2 - Sluit de 230 V adaptor aan op het lichtnet en steek de plug in de zender.

Stap 3 - De zender is na ongeveer 4 uur volledig opgeladen.

2. SYSTEEM INSTELLINGEN

Programmeerfunctie: druk op de **"SETUP"** en toets het wachtwoord **" * * 8 # # "** gevolgd door **"ENTER"** in.

Als het wachtwoord geaccepteerd is, zal het display aangeven:

"Menu Option F1:Up F2:Down"

Gebruik de **"F1"** of **"F2"** toetsen om door de verschillende menu's te bladeren of druk op de **"CANCEL"** toets om de programmeerfunctie te verlaten.

1. Tijd instellen:

- In het display van **"Set Time"**, druk op de **"ENTER"** toets.
- In het display van **"Set Time , [12:42] PM"** druk de nummertoets om het juiste uur in te stellen en bevestig door de **"ENTER"** toets in te drukken.
- Druk daarna de nummertoets om de juiste minuten in te stellen en bevestig door de **"ENTER"** toets in te drukken.
- Druk de **"# 1"** toets om **"AM"** te selecteren, de **"# 2"** toets om **"PM"** te selecteren.
- Bevestig nu de juiste tijd door de **"ENTER"** toets in te drukken.

2. Signalering instellen:

- Verwijder alle pagers uit het laadstation of ontkoppel het laadstation van de netspanning.
- In het **"Set Alerts"** menu, druk op de **"ENTER"** toets.
- In het display van **"Change?"**, kies tussen **"1)Yes"** and **"2)No"** door de nummertoetsen te gebruiken en druk daarna op **"ENTER"** toets.
- Selecteer een van de onderstaande signaleringen en druk daarna op **"ENTER"**.
 - 1) Vibration
 - 2) LED
 - 3) Beep/Vib/LED
 - 4) Vibe/LED
 - 5) Beep/LED (

Gebruik de F1 toets om door de keuzemogelijkheden te bladeren)
- De pagers zullen nu met de gewenste signalering werken

GOS MiniTX

Handleiding



3. Stel de signaleringsduur in:

- Verwijder alle pagers uit het laadstation of ontkoppel het laadstation van de netspanning.
- In het **"Set Alerts Time"** menu, druk op de **"ENTER"** toets.
- In het display van **"Change?"**, kies tussen **"1)Yes"** and **"2)No"** door de nummertoeetsen te gebruiken en druk daarna op **"ENTER"** toets.
- Selecteer een van de onderstaande signaleringen en druk daarna op **"ENTER"**
 - 1) 08 SEC
 - 2) 15 SEC
 - 3) 30 SEC
 - 4) 60 SEC
 - 5) 120 SEC
 - 6) 180 SEC
 - 7) Continuance*(Gebruik de F1 toets om door de keuzemogelijkheden te bladeren)*
- De pagers zullen nu met de gewenste signaleringsduur werken

4. Buiten bereik:

- In het **"Out of Rng"** menu, druk op de **"Enter"** toets.
- In het display van **"Out of Range?"**, kies tussen **"1)Yes"** and **"2)No"** door de nummertoeetsen te gebruiken en druk daarna op **"ENTER"** toets.
- Als u **"Yes"** selecteert, staat de Out of Range functie aan.
- Nu zal de zender elke 15 seconden het Out of Range signaal naar de pager sturen.
- Als de Pager buiten bereik is en het signaal van de zender niet kan ontvangen zal de pager de out of range melodie weergeven. De pager stopt hiermee zodra hij weer binnen bereik van de zender is. Zo wordt voorkomen dat uw gast een oproep zal missen.

5. Out of Range ID

Met deze functie kunt u het Out of Range ID van de zender instellen (0000~9999)

- In het **"Out of Range"** menu, druk op 4 cijfers (0000~9999) voor een nieuw Out of Range ID en druk daarna op **"ENTER"** : Default Group ID: 0000

6. Praktijk test:

Met deze functie kunt u het bereik tussen zender en Pager testen.

- In het **"Field Test"** menu, druk op **"ENTER"** .
- In het display van **"Field Test?"** menu, druk op **"#1"** om **"Yes"** te selecteren, op **"#2"** om **"NOT"** te selecteren, en daarna op **"ENTER"** .
- Als u **"1)Yes"** kiest, zal de zender starten met de praktijktest.
- De zender zal nu elke seconde een signaal naar de pagers sturen.
- Als de pager het signaal ontvangt zal hij een lichtsignaal geven.
- U kunt de pager nu gaan verplaatsen om het bereik te testen.
- Om deze test te beëindigen drukt u op **"CANCEL"**

7. Verzending van het signaal

- Met deze functie kun u het aantal verzendingen instellen.
- In het **"Transmission"** menu, druk op **"Enter"** .
- In het display van **"1)One 2)Two"**, druk op one en daarna op **"ENTER"** .
"1)One" betekent dat elke oproep 1 keer wordt verzonden naar de Pager.
"2)Two" betekent dat elke oproep automatisch 2 keer wordt verzonden naar de Pager.

3. PAGERNUMMER VERANDEREN MET BEHULP VAN DE ZENDER

1. Wijzigen van de nummering van de Digitale Coasters

- Plaats alle Coasters op de laadunit. *(Om de nummers te veranderen moeten alle Coasters op de lader staan)*
- Druk **"huidig Pager Nummer + SETUP + * + Nieuw Pager Nummer (3 cijfers) + SEND"**
- Voorbeeld - Verander 10 naar 2:
Druk op **" 10 + SETUP + * + 002 + SEND "** toetsen op de zender.

2. Wijzigen van het Base ID van de digitale Coasters

- Plaats alle Coasters op de laadunit. *(Om de Base ID te veranderen moeten alle Coasters op de lader staan)*.
- Druk op de toetsen van de zender: **"1249 + SETUP + 9*7*8 + Nieuw Pager Base ID (3 cijfers) + SEND "**.
- Voorbeeld – Verander ID van 10 naar 70: *(De huidige Base ID van de Pager moet hetzelfde zijn als die van de zender, om deze instelling te kunnen veranderen)* druk op **" 1249 + SETUP + 9*7*8070 + SEND "**.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com