



LTTX Serial



Rufen des Mitarbeiters

Die zum Mitarbeiter gehörige Pagernummer drücken und **"enter"**.

- Option 1: Individuelle Textnachricht mit Tastur eingeben und **"Send"**.
- Option 2: eine Nummer (Text) wählen und **"Send"** drücken.

Ruf aller Mitarbeiter

Die Nummer 911 eingeben und **"enter"**.

- Option 1: Individuellen Text eingeben und **"Send"** drücken.
- Option 2: eine Nummer (Text) wählen und **"Send"** drücken.

Systemeinstellungen

- "Set up" drücken und **"1379"** eingeben.
- Menu drücken und dann **"enter"**.
- Gewünschte Einstellungsoption wählen und dann **"enter"**.
- Nach erfolgter Einstellung **"Cancel"** drücken um die Einstellungen zu beenden.

Textzuordnung

1	-----	11
2	-----	12
3	-----	13
4	-----	14
5	-----	15
6	-----	16
7	-----	17
8	-----	18
Rufnummer aller Pager	-----	911



LTTX Serial

Zeiteinstellung:



Die Taste "**setup**" drücken.

- Dann den

Zugangscode **1379** eingeben.

- Die Taste "**enter**" drücken.
- Dann einmal die Taste "**menu**" drücken (die Stunden-Anzeige beginnt zu blinken). Dann die Uhrzeit über die Tastatur eingeben.
- Anschließend einmal "**enter**" drücken (die Anzeige der Minuten beginnt zu blinken). Jetzt die Minuten eingeben.
- Dann einmal "**enter**" drücken. (AM oder PM beginnt zu blinken).
- Nun "**select**" drücken um zwischen AM und PM zu wählen.
- Dann einmal "**enter**" drücken um die eingegeben Zeit zu bestätigen. ("time saved" erscheint im Display).

*Wenn Sie keine Einstellung vornehmen möchten zweimal hintereinander "**cancel**" drücken. Der Transmitter ist wieder einsatzbereit.*

Signaleinstellung Pager:



Die Taste "**setup**" drücken.

- Dann den

Zugangscode **1379** eingeben.

- Die Taste "**enter**" drücken.
- Dann 6 mal die Taste "**menu**" drücken. ("Set pager alert" erscheint im Display).
- Dann die Taste "**select**" drücken bis die gewünschte Signalgebung im Display zu sehen ist.
- Einmal die Taste "**enter**" drücken (anschließend alle Pager in die Ladestation stecken). Dann den Stecker der Ladestation aus der Steckdose ziehen.
- Einmal die Taste "**enter**" drücken (Signal wird an die Pager gesendet). Die Ladestation mit den Pagern spielt die eingestellte Signalart testweise ab.
- Nun kann der Stecker wieder angeschlossen und das System betriebsbereit gestellt werden.

*Wenn Sie keine Einstellung vornehmen möchten zweimal hintereinander "**cancel**" drücken. Der Transmitter ist wieder einsatzbereit.*

Bedienung Pager

- An/aus
→ Knopf an der Seite lange drücken
- Bericht/Text anzeigen
→ Knopf an der Seite kurz drücken
- Bericht/Text entfernen
→ Knopf an der Seite lange drücken
Achtung: dies funktioniert nur wenn "Select delete or delete all" im Display steht
→ Wählen Sie die Auswahl und halten Sie den Knopf lange gedrückt.

Praxis Test

Zugangscode **1379** eingeben.

- Die Taste "**enter**" drücken.
- Dann 5 mal die Taste "**menu**" drücken. ("Range test?" erscheint im Display).
- Nun die Taste "**enter**" drücken und der Reichweiten-Test erfolgt automatisch.
- Sie können nun durch die Räume gehen und alle 10 Sekunden empfängt der Pager ein Lichtsignal.
Nun 3 mal die Taste "**cancel**" drücken, wenn der Test abgeschlossen ist.
- Anschließend kann der Pager wieder in die Ladestation gesteckt werden.

Zur Beantwortung von Fragen beim Einstellungsvorgang rufen Sie uns bitte an.

Tel: +31 (0)35 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com