



WCS MiniTX 20B



1. INSTALLATION

Schritt 1 - Befestigen Sie die Antenne an der Hinterseite rechts am (20B) Sender (Drücken Sie die Antenne auf dem Stecker und drehen Sie die Antenne linksum bis diese einrastet).

Schritt 2 - Stecken Sie den Stecker von dem 230V Netzteil in dem (20B) Sender und schliessen Sie das Netzteil an auf eine 230V Steckdose (Eine Überspannungssicherung ist zu empfehlen).



2. SYSTEM INSTELLUNGEN

Um die Programmierfunktion zu aktivieren drücken Sie gleichzeitig **"#17 en #20"** während 3 Sekunden und dann **"1-3-7-9"** und **"#20"** zur Bestätigung.

Wenn das Passwort akzeptiert ist wird das Display **"Menu Option #17:Up #18 :Down"** zeigen.

Benutzen Sie die **"#17"** en **"#18"** Tasen um durch de verschiedene Menü-Optionen zu Blattern oder drücken Sie die **"#19"** Taste um die Programmierfunktion zu beenden.

OPTIONS TASTEN

UP=#17,
DOWN=#18,
CANCEL(EXIT) =#19,
ENTER =#20

1. Uhrzeit einstellen:

Mit dieser Funktion können Sie die richtige Uhrzeit auf dem (20B) Sender einstellen.

- Im **"Set Time"** Menü, stellen Sie die richtige Stunde ein mit den Nummern-tasten en drücken Sie danach 2 x die **"#20"** zur Bestätigung.
- Geben Sie dann die richtige Minuten ein und bestätigen Sie dies durch 2 x die **"#20"** zu drücken.
- Drücken Sie die **"# 1"** um **"AM"** zu wählen und die **"#2"** um **"PM"** zu wählen .Nachdem drücken Sie die **"#20"** zur Bestätigung.
- Wenn die Uhrzeit stimmt druecken Sie danach 2 x die **"#20"** zur Bestätigung.

2. Signalisierung einstellen:

Mit dieser Funktion können Sie die verschiedene Signale einstellen. Um die verschiedene Signalierung ein zu stellen folgen Sie bitte die nächsten Schritte:

- Im **"Set Alerts"** Menü drücken Sie die **"#20"**
- Wenn die **"Change?"** Menü im Display erscheint druecken Sie die **"# 1"** und wählen Sie **"Yes"**.
Drücken Sie die **"#2"** um **"NO"** zu wählen. Drücken Sie die **"#20"** (drücken Sie die **"#19"** für Rückkehr zum Hauptmenü).
- Wählen Sie einen von den 7 Signal Möglichkeiten en drücken Sie danach die **"#20"**.

- 1 = Vibration
- 2 = Blinken
- 3 = Piepsen
- 4 = Piepsen/Vibration/Blinken
- 5 = Vibration/Blinken
- 6 = Piepsen/Vibration
- 7 = Piepsen/Blinken

3. Signalisierungsdauer einstellen:

Mit dieser Funktion können Sie einstellen wie lange der Piepser Signale gibt wenn dieser gerufen wird von dem Sender. Um die Signalisierungsdauer ein zu stellen folgen Sie bitte die nächsten Schritte:

- Im **"Set AlertTime"** Menü drücken Sie die **"#20"**.
- Wenn die **"Change?"** im Display erscheint druecken Sie die **"# 1"** und wählen Sie **"Yes"**. Drücken Sie die **"#2"** um **"NO"** zu wählen. Drücken Sie die **"#20"** (drücken Sie die **"#19"** für Rückkehr zum Hauptmenü).



WCS MiniTX 20B

- Wählen Sie einen von den 8 Signalisierungs Möglichkeiten und druecken Sie die danach die **"#20"**.

- 1 = 05 SEC
- 2 = 15 SEC
- 3 = 30 SEC
- 4 = 60 SEC
- 5 = 90 SEC
- 6 = 120 SEC
- 7 = 180 SEC
- 8 = Ständig

4. Out of range

Diese Funktion ist NICH einstellbar für den (20B) Sender.

5. Auto MSG

Diese Funktion ist NICH einstellbar für den (20B) Sender.

6. Set pager type

Diese Funktion ist NICH einstellbar für den (20B) Sender.

7. Out of RangeID

Diese Funktion ist NICH einstellbar für den (20B) Sender.



8. Baud Rate

Mit dieser Funktion können Sie den Baud Rate wählen (512 of 1200).

- Im "Baud Rate" Menü drücken Sie die **"#20"**
- Wenn das "Baud Rate to Chg" erscheint, drücken Sie die **"#1+ #20"** um "Yes" zu wählen oder die **"#2+ #20"** um "NO" zu wählen. Drücken sie die **"#20"** (drücken Sie die **"#19"** für Rückkehr zum Hauptmenü)
- Drücken Sie die **"#1"** um **"512"** zu wählen oder die **"#2"** um **"1200."** zu wählen. Drücken Sie die **"#20"** zur Bestätigung.

9. Praxis-Test

Mit dieser Funktion können Sie ein Signalton (jede 10 Sekunden) senden nach alle Piepser.

- Im **"Field Test"** Menü drücken Sie die **"#20"**.
- Wenn das **"Field Test?"** im Display erscheint drücken Sie die **"#1"** um **"Yes"** zu wählen un die **"#2"** um **"NO"** zu wahlen und danach die **"#20"** zur Bestätigung.

10. Transmission

Mit dieser Funktion können Sie die Sendezeiten einstellen.

- Im **"transmission"** Menü drücken Sie die **"#20"**.
- Wenn das "Transmission" erscheint drücken Sie die **"#1"** um **"Yes"** zu wählen un die **"#2"** um **"NO"** zu wahlen und danach die **"#20"** zur Bestätigung.

11. Power Off

Diese Funktion ist NICH einstellbar für den (20B) Sender.

Fur Fragen über oder Assistenz bei dem Einstellungsvorgang können Sie uns jederzeit anrufen.

Tel: +31 (0)35 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com