



# ServerCall Paging Systeem

Server Paging Systeem – met CrystalCall® Pagers v909



## 1. ZENDER INSTALLATIE

### • Oproepen pager met 1x trillen

Druk op het gewenste pagernummer tot de zender 1x piept en de groene LED gaat branden. De pager trilt 1x en de rode LED van de pager knippert als de oproep ontvangen wordt.

### • Oproepen pager met 2 x trillen

Druk 1x op de X2 knop en daarna binnen 5 sec. op het gewenste pagernummer. De pager trilt 2x en de rode LED van de pager knippert als de oproep ontvangen wordt.

### • Oproepen pager met 3 x trillen

Druk 1x op de X3 knop en daarna binnen 5 sec. op het gewenste pagernummer. De pager trilt 3x en de rode LED van de pager knippert als de oproep ontvangen wordt.

### • Opnieuw oproepen functie

U kunt kiezen om dit systeem 1x of 3x opnieuw te laten oproepen als de bestelling niet opgehaald is (zie hiervoor de programmeer instructies). Het systeem kan ook de manager inlichten via een optionele extra pager die het nummer van de trage kelner weergeeft.

### • Een oproep annuleren

Druk op het gewenste pagernummer tot de zender 1x piept en de LED uitgaat. Als u de oproep niet annuleert en de opnieuw oproepen functie aan staat zal het systeem de pager automatisch 3x elke 60 sec. opnieuw oproepen (deze functie is instelbaar). De LED van de zender zal

van groen (bestelling = 1 min. klaar) naar geel (bestelling = 2 min. klaar) en naar rood (bestelling = 3 min. klaar) en tenslotte rood gaan knipperen (bestelling staat "dood te gaan"). Op dat moment kan het systeem de manager inlichten en het nummer van de betreffende kelner doorgeven zodat deze weet dat er een bestelling klaar is die om aandacht vraagt.

### • Alle pagers oproepen

Druk op de All Page knop en houdt deze 5 sec. ingedrukt totdat deze stopt met knipperen en u een kort signaal hoort. Alle pagers trillen nu 4x.

### • Alle managers oproepen

Druk op de MGR All knop en houdt deze 5 sec. ingedrukt totdat deze stopt met knipperen en u een kort signaal hoort. Deze functie werkt alleen indien u de optionele manager-pager met display hebt aangeschaft.

## 2. EXTRA OPROEP-/ANNULEER-PANEEL

Het ServerCall Paging systeem heeft de mogelijkheid om een extra oproep-/annuleerpaneel aan te sluiten op de zender dat vervolgens in een andere ruimte/locatie geplaatst kan worden. Het 2e paneel geeft u de mogelijkheid om oproepen en annuleringen te verzenden. Dit kan erg nuttig zijn als het systeem in een logistiek systeem gebruikt wordt of dat er boodschappen

verstuurd worden vanuit verschillende keukenlocaties. Het 2<sup>e</sup> paneel ontvangt zijn stroom van de zender en heeft dus geen extra voedingsadapter nodig. U kunt beide apparaten eenvoudig plaatsen op de gewenste plek. De standaard verbindingkabel is ca. 1,8 meter lang. Zijn de apparaten verder bij elkaar vandaan geplaatst zijn er tegen meerprijs grotere lengtes leverbaar. De maximale kabellengte mag ca. 45 meter bedragen. Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact, steekt de verbindingkabel aan de zijkant in de zender en het systeem is klaar voor gebruik.

## 3. SYSTEEM INSTELLEN

Om in het programmeer-menu te komen drukt u op "**SET UP**" en toetst u daarna

het wachtwoord "**1379**" in en drukt u vervolgens op "**Enter**".

Als het wachtwoord geaccepteerd is ziet u "**Menu Options**" in het display. Gebruik de "**2X**" of de "**3X**" toetsen om door de verschillende instelmogelijkheden te bladeren of druk op "**CANCEL**" om het programmeer-menu te verlaten. (NB: Om een "**0**" in te toetsen drukt u op de "**10**" toets).

### 1. Klok instellen op de actuele tijd

- Druk op de "**ENTER**" toets om naar "**Set Current Time**" te gaan.
- In het "**Set Current Time**" menu, stelt u de gewenste uren in (1 tot 12) en druk daarna op de "**ENTER**" toets
- Stel nu de gewenste aantal minuten in en druk op de "**ENTER**" toets.
- Gebruik de "**2X**" of "**3X**" om AM of PM te kiezen.
- Als u de gewenste tijd heeft ingesteld drukt u weer op de "**ENTER**" toets om terug te keren naar het hoofdmenu of druk 2x op de "**CANCEL**" toets om het programmeer-menu te verlaten.



## ServerCall Paging System

### 2. Zendbereik test

#### Standaardinstelling : OFF (UIT)

Met deze functie kunt u vaststellen hoe groot het zendbereik van uw zender is. Deze functie kan nuttig zijn om het bereik van de zender te controleren als u een zeer grote locatie heeft en ontvangstproblemen ondervindt. Normaliter is het zendbereik van het systeem ruim voldoende voor de meeste locaties.

- Haal een paar pagers uit het laadstation.
- In het "**test zendbereik-menu**" drukt u op de "**ENTER**" toets
- Druk op de "**2X**" of "**3X**" toets om de zendbereik functie aan ("**ON**") te zetten.
- Druk op de "**ENTER**" toets om de test te starten. Zodra de test begint zult u merken dat de pagers elke 10 seconden 1x zullen gaan trillen of knipperen. Loop vervolgens door uw locatie totdat u een punt bereikt dat de pagers niet meer elke 10 seconden trillen of knipperen. Op dat punt is het maximale zendbereik van de zender een feit.
- Druk op de "**CANCEL**" toets om de test te beëindigen. Druk nogmaals op de "**CANCEL**" toets om het programmeer-menu te verlaten. *NB: De zender zal de zendbereik test na 15 minuten automatisch beëindigen.*

### 3. Pager signalering instellen.

Standaardinstelling: Vibe Only (Alleen trillen). *Werkt alleen met oplaadbare pagers!* Met deze functie kunt u de signalering van de pagers wijzigen. Voordat u deze instelling gaat aanpassen moeten alle pagers in het laadstation geplaatst zijn.

- Haal alle pagers uit het laadstation of verwijder de stekker van het laadstation uit het stopcontact (alle pagers geven nu 1 x hun demonstratie signalering).
- In het "**Set Pager Alert**" menu, drukt u op de "**ENTER**" toets om naar het "**Set Pager Alert**" instelling menu te gaan.
- Druk op de "**2X**" of "**3X**" toets om door de verschillende instellingsmogelijkhe-

den te bladeren.

- Nadat u de gewenste keuze gemaakt heeft drukt u 4x op de "**ENTER**" koets. Nadat de code verzonden is aan de pagers zullen deze nu reageren met de nieuwe signalering.
  - Druk op de "**CANCEL**" oets om het programmeer-menu te verlaten.
  - Zet alle pagers nu terug in het laadstation of steek de stekker van het laadstation weer in het stopcontact.
- De pagers zijn nu klaar om de oproep met de nieuwe signalering weer te geven.

### 4. Buiten bereik functie instellen.

Standaardinstelling: OFF (UIT).

Werkt alleen met oplaadbare pagers.

#### BUITEN BEREIK AANZETTEN

(of UIT zetten)

- Haal alle pagers uit het laadstation of verwijder de stekker van het laadstation uit het stopcontact.
- Druk op de "**ENTER**" toets om naar het "**Out of Range**" instelling menu te gaan.
- In het "**Out of Range**" menu drukt u op de "**2X**" of "**3X**" toetsen om de buiten bereik functie ON (AAN) of OFF (UIT) te zetten.
- Druk 4x op de "**ENTER**" toets. Nadat de code verzonden is zullen alle pagers 1 x knipperen ter bevestiging van de ontvangst van de nieuwe code.
- Druk op de "**CANCEL**" toets om het programmeer-menu te verlaten.
- Zet alle pagers nu terug in het laadstation of steek de stekker van het laadstation weer in het stopcontact.

De pagers zijn nu klaar om de signalering "buiten bereik" weer te geven.

### 5. Intervaltijd tussen de herhalingen van een oproep instellen.

Standaardinstelling : 30 seconden

*In het geval van "traag personeel" kunt u de intervaltijd tot de "herhaal-oproep" aanpassen.*

U kunt het systeem als volgt instellen:

1. 1x oproepen en daarna resetten (Transition OFF) (Herhaling UIT)
2. 3x oproepen en daarna resetten
3. 3x oproepen en de het pager-nummer doorgeven aan de manager (bij deze optie moet iemand de oproep handmatig resetten door opnieuw op het betreffende pager nummer te drukken).

#### OPROEP-HERHALING AANZETTEN (ON)

(of UIT zetten)

- Druk op de "**ENTER**" toets om naar het "**Transition Page**" instelling menu te gaan.
- In het "**Transition Page**" menu drukt u op de "**2X**" of "**3X**" toets om deze functie (ON) (AAN) of (OFF) (UIT) te zetten. *(NB: Als deze functie op (OFF) staat zal de pager 1x worden opgeroepen).*
- Selecteer de interval tijden van de herhalingen en druk op de "**ENTER**" toets.
- Druk op de "**CANCEL**" toets om het programmeer-menu te verlaten.

#### TRANSITION TIME (INTERVALTIJD)

INSTELLEN. Vanuit het instellingen menu:

- Druk op de "**2X**" toets totdat u "**Transition Page**". ziet. Het display zal nu "**ON**" weergeven.
- Druk op de "**Enter**". toets en het display zal "**Transition Timer >15 secs**" weergeven.
- Druk op de "**2X**" or "**3X**" toetsen om door de verschillende tijdsinstellingen te bladeren (15, 30, 45, 60, 120 SEC).
- Als de gewenste intervaltijd wordt weergegeven drukt u op "**Enter**"
- Blader verder voor meer opties of druk op de "**Cancel**" toets om het menu te verlaten.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38

E-mail: [info@vedesign.com](mailto:info@vedesign.com)