

VeDoCall SMS-Voice Autodialer

TECHNISCHE GEGEVENS VeDoCall SMS-Voice Autodialer

Werkt via GSM, dus geen vaste telefoonlijn nodig:

Voice meldingen hebben als voordeel dat deze altijd direct aankomen terwijl sms meldingen wel is vertraging op kunnen lopen in het gsm-netwerk van de provider.

GSM module	Dualband.
Indicatie	3 LED lichtjes voor de status van veldsterkte, power, alarm.
Simkaart	Pre paid of abonnement.
Alarm ingangen	4 stuks NO./ NC. Ook naar massa of naar plus triggeren.
Vertraging	Instelbaar per alarmlus.
Tel. Nummers	Bellen naar 10 verschillende telefoon nummers. <i>Optie: ADEMCO/SIA protocol.</i>
Volgorde	Van de te bellen tel. nummers kan worden geprogrammeerd.
Voice messages	4 stuks voor elke ingang apart. (totaal maximale lengte van 40 seconden).
Voice	Op afstand per ingang uit te luisteren .
Speaker en microfoon	Om de voice boodschap uit te luisteren/in te spreken zit ingebouwd.
SMS melding alarm	Voor elke alarm ingang apart. 18 karakters per ingang.
Periodieke SMS	Indicatie beltegoed pre paid kaart opwaarderen.

Periodieke test SMS	Instelbaar om de status van de alarmmelder door te geven.
Uitgangen	4 op afstandbedienbare om b.v. een relais aan te sturen.
Status uitgangen	Afstand op te vragen.
Bij alarmmelding	De al geactiveerde belvolgorde kan door uw GSM/vaste aansluiting gestopt worden.
Afstand bediening	Doormiddel van uw GSM vaste aansluiting uit te zetten.
Power suply	12 volt D.C. evt. afkomstig van een adaptor of accu.
Consumptie	In st.by stand 50 ma. bij alarm 350 ma.
Uitgang	12 Volt voor b.v. een backup batterij.
Formaat	167 L x 110 B x 35 H mm.

Ook heeft u de mogelijkheid om naar de VeDoCall SMS-Voice Autodialer op te bellen en daar b.v. het:

- Licht aan doen
 - Deur openen
 - Startonderbreken van uw auto
 - Stroom uit/aan zetten
 - Verwarming aan/uit zetten
 - etc
- 4 bediende uitgangen!

Handleiding:

Nederlandstalige handleiding.


Optie:

Ademco/sia protocol.

MAKKELIJK OP AFSTAND UIT TE ZETTEN DOOR 1 KEER OP # TE DRUKKEN STOPT HET BELLEN.



VeDoCall SMS-Voice Autodialer



Gegevens voor sensors die aan te sluiten zijn zoals:

- beweging
- waterniveau
- rook
- deurcontact
- coolmonoxide
- temperatuur
- druk
- externe alarmsystemen
- schrikdraad apparaten
- enz. enz.

99% van de bestaande sensoren zijn aan te sluiten. Heeft u een speciale toepassing nodig dan kunnen wij deze ook voor u ontwikkelen.

Alarmingangen

N.C.	(normaal gesloten)
N.O.	(normaal open)
Triggeren	naar plus
Triggeren	naar min/massa
Weerstand	verloop

Verbruik

In stand	by 50 ma.
In alarm	350 m.a.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com